

Testery ETCR 2000C+ a ETCR 2100C+ sú určené na rýchle, bezpečné a presné meranie zemného odporu a zvodového prúdu. Nie je potrebné rozpájať zemniaci vodič, ani používať pomocné zemné elektródy. Umožňujú nastaviť limitné hodnoty napätia i prúdu, pri prekročení ktorých sa aktivuje alarm (optický aj zvukový). Až 99 výsledkov merania je možné uložiť do vnútornej pamäte. Prístroje sa vyznačujú rýchlym štartom a zníženou spotrebou.

Technické údaje	
Vnútorň otvor klieští	65 x 32 mm (ETCR 2000C+) ø 32 mm (ETCR 2100C+)
Voľba rozsahov	Automatická
Pamäť	99 meraní
Alarm pre odpor	1 až 199 Ω
Alarm pre prúd	1 až 499 mA
Ochrana	dvojitá izolácia
Napájanie	4x 1,5 AA
Pracovná teplota okolia	-20°C až 55°C
Hmotnosť	1120 g (ETCR 2000C)
	1160 g (ETCR 2100C)
Rozmery	285 x 85 x 56 mm (ETCR 2000C+)
	260 x 90 x 66 mm (ETCR 2100C+)

	Rozsah	Rozlíšenie	Presnosť
Odpor	0.010-0.099Ω	0.001Ω	± (1%+0.01Ω)
	0.10-0.99Ω	0.01Ω	± (1%+0.01Ω)
	1.0-49.9Ω	0.1Ω	± (1.5%+0.1Ω)
	50.0-99.5Ω	0.5Ω	± (1,5%+0.5Ω)
	100-199Ω	1Ω	± (2%+1Ω)
	200-395Ω	5Ω	± (5%+5Ω)
	400-590Ω	10Ω	± (10%+10Ω)
	600-880Ω	20Ω	± (20%+20Ω)
	900-1200Ω	30Ω	± (25%+30Ω)
Prúd	0.00-9.00mA	0.05 mA	±(2.5%+1 mA)
	10.0-99.0 mA	0.1 mA	±(2.5%+5 mA)
	100-300 mA	1 mA	±(2.5%+10 mA)
	0.30-2.99 A	0.01 A	±(2.5%+0.1 A)
	3.0-9.9 A	0.1 A	±(2.5%+0.3 A)
	10.0-20.0 A	0.1 A	±(2.5%+0.5 A)



Rozsah dodávky:

Merací prístroj, kovový kufrík, kalibračná slučka, kalibračný list (od výrobcu), návod na obsluhu.

Váš dodávateľ:

